Wireless display on the TV

- From the source button on the remote control, select HDMI 1 as the source / A l'aide de la touche source de la télécommande, sélectionnez HDMI 1 comme source.



- On your computer press windows key and K / Sur votre PC, apuuyez sur la touche Windows et la touche K

- Connect to the wireless adapter from the table showing up on the right / connectez-vous à l'adaptateur dans la liste

- Enter the PIN code showing on the TV if any.

A more complete user manual may be found there :

https://manuals.plus/microsoft/microsoft-wireless-display-adapter-user-manual#axzz8A6DpuEp0